

GEBRUIKSAANWIJZING

Firmwareversie: 1.0.x

Laatst bijgewerkt op 11 aug. 2026

60X

MOTORCYCLE MESH COMMUNICATION SYSTEM



De firmwareversie 1.0.x geeft aan dat deze handleiding van toepassing is op alle firmware-updates binnen de versie 1.0-serie.

BEKNOPTE HANDLEIDING

 : telefoonknop

 : joystick omhoog

 : joystick omlaag

 : joystick midden

 : Mesh Intercom-knop

Type	Werking	Knop	Duur
Basishandelingen	Inschakelen	 & 	Gedurende 1 seconde indrukken
	Uitschakelen	 & 	Enkele tik
	Volume omhoog/omlaag	 of 	Enkele tik
Telefoon	Telefoon koppelen		Gedurende 5 seconde indrukken
	Telefoonoproep beantwoorden	 of 	Enkele tik
	Telefoongesprek beëindigen		Enkele tik
			Gedurende 2 seconde indrukken
	Telefoongesprek weigeren		Gedurende 2 seconde indrukken
	Snelkeuze		Dubbele tik
	Muziek afspelen/pauzeren		Gedurende 1 seconde indrukken
	Volgende/vorige nummer	 of 	Gedurende 1 seconde indrukken
Siri of Google Assistant			Enkele tik
Mesh Intercom™	Mesh Intercom aan/uit		Enkele tik
	Microfoon dempen/dempen opheffen		Gedurende 1 seconde indrukken
	Kanaalkeuze		Dubbele tik
	Groepering voor mesh		Gedurende 5 seconde indrukken
	Mesh-deelnameverzoek		Drie keer tikken
	Mesh opnieuw instellen		Gedurende 8 seconde indrukken

Type	Werking	Knop	Duur
Wave Intercom™	Wave Intercom aan		Dubbele tik
	Wave Intercom uit		Enkele tik
	Overschakelen naar Mesh Intercom		Enkele tik
Configuratiemenu			Gedurende 10 seconde indrukken
Probleemoplossing	Fabrieksinstellingen		Gedurende 10 seconde indrukken
	Resetten na storing		Gedurende 10 seconde indrukken

VOORDAT U BEGINT

Sena Motorcycles-app

Download de Sena Motorcycles-app uit de Google Play Store of de App Store.



WAVE Intercom-app

Download de WAVE Intercom-app uit de Google Play Store of de App Store.



Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over de Wave Intercom de Wave Intercom-gebruikershandleiding op [sena.com](https://www.sena.com).

KLIK OP EEN GEDEELTE OM TE BEGINNEN



OVER DE 60X



INSTALLATIE



BASISBEDIENING



RIDEGLOW-LED



KOPPELEN MET
BLUETOOTH-
APPARATEN



GEBRUIKEN MET EEN
SMARTPHONE



MESH INTERCOM



WAVE INTERCOM



BLUETOOTH-
INTERCOM



UNIVERSELE
INTERCOM



INTERCOMGATEWAY



AUDIO MULTITASKING



FM-RADIO



SPRAAKOPDRACHT



FIRMWARE-UPDATE





PROBLEEMOPLOSSING



01 OVER DE 60X

Belangrijkste kenmerken

- Mesh Intercom 3.0: met verbeterde geluidskwaliteit, een stabielere verbinding en langere gesprekstijd
- Dual version Mesh: Mesh 2.0 voor achterwaartse compatibiliteit
- Compatibel met Wave Intercom
- Dual-core CPU met parallelle architectuur maximaliseert de prestaties voor gelijktijdige verbindingen met meerdere apparaten en verbetert de mogelijkheden voor Audio Multitasking
- AI-gebaseerde ruisonderdrukking
- Verbeterde spraakopdrachten
- Premium audio van BOSE
- Verwisselbare frontplaten
- Knoppenindeling
- Magnetische bevestiging
- IPx7-waterdichtheidsclassificatie
- Bluetooth versie 5.3
- Over-the-Air (OTA) firmware-update
- Automatisch in-/uitschakelen
- Detectie van vreemde USB-voorwerpen



① Zelf in te stellen knop 1

② Mesh Intercom-knop

③ Zelf in te stellen knop 2

④ Dynamische LED

⑤ Telefoonknop

⑥ Status-LED

⑦ Joystick

⑧ Oplaad-LED

⑨ USB-C-oplaadpoort







Knoppenindeling

U kunt de knopfuncties aanpassen in de Sena Motorcycles-app.

Standaardinstelling:

- Zelf in te stellen knop 1: volgend nummer (enkele tik)
- Zelf in te stellen knop 2: muziek afspelen/pauzeren (enkele tik)



Inhoud van de verpakking

 60X	 Verwisselbare frontplaten	 Helmklemmen en luidsprekers
 Gelijmde montageplaat	 3,5 mm-audioadapter	 Luidsprekerkussens
 Klittenbandkussens voor luidsprekers	 Bekabelde richtmicrofoons	 Bekabelde microfoons
 Microfoonkussens	 Klittenbandkussentjes voor bekabelde richtmicrofoons	 Klittenbandkussentjes voor bekabelde microfoons
 Houders voor bekabelde richtmicrofoons	 Klittenbandkussentjes voor houders van bekabelde richtmicrofoons	 USB-C-oplaadkabel

02 INSTALLATIE


Hoofdeenheid en klemmen

Helmklem




Installatie


1.




2.




Verwijdering




I Gelijmde montageplaat




1. Verwijder het montageplaatje van de helmkleem.




2. Plaats het plaatje.




1.




2.




3.




4.





5.




Luidsprekers





1.




2.




x 2



3,5 mm-audioadapter



* Oordopjes zijn niet inbegrepen in de verpakking.



1. Koppel de luidsprekers los.





2. Sluit de adapter aan.



Microfoon




■ Bekabelde microfoon met arm



1.






2.





x 4




Bekabelde microfoon




Verwisselbare frontplaten



Installatie




Verwijdering



03 BASISBEDIENING

	Tikken Tik het opgegeven aantal keren op de knop
	Ingedrukt houden Houd de knop ingedrukt gedurende de opgegeven tijdsduur
	Gesproken aanwijzing
	Spraakopdracht
	LED


Opladen




Het duurt ongeveer 1,5 uur om volledig op te laden.

- De 60X beschikt over snelladen. Dit levert 4 uur Mesh Intercom en 6,5 uur Bluetooth-intercom op met slechts 20 minuten opladen.
- De 60X ondersteunt draadloos opladen met Qi-gecertificeerde opladers. Volledig opladen duurt 5 uur bij 20 °C. De snelheid van draadloos opladen kan variëren, afhankelijk van de oplader en de omgeving.
- Wanneer een vreemd voorwerp wordt gedetecteerd, klinkt er een hoge pieptoon en knippert het rode led-indicatielampje.
- U kunt elke USB-oplader van een derde partij gebruiken, mits deze is goedgekeurd door de FCC, CE, IC of andere lokaal erkende regelgevende instanties.
- Het gebruik van een niet-goedgekeurde oplader kan brand, explosie, lekkage en andere gevaren veroorzaken, waardoor de levensduur of prestaties van de batterij mogelijk worden verminderd.

Inschakelen




Uitschakelen




- De diepe slaapstand van de 60X wordt geactiveerd als deze 2 minuten niet beweegt.
- Als er binnen 3 dagen beweging wordt gedetecteerd, wordt de 60X weer geactiveerd. Anders wordt de helm na 3 dagen volledig uitgeschakeld.
- Als u deze functie wilt in- of uitschakelen, gaat u naar Apparaatinstellingen en schakelt u tussen Automatisch in-/uitschakelen in de Sena Motorcycles-app.

Volume




Configuratie

Configuratie openen




'Configuratiemenu'

Navigeren




Bevestigen



04 RIDEGLOW-LED

De RideGlow-functie maakt gebruik van de dynamische LED om de huidige status van het apparaat aan te geven of oplichtingseffecten te tonen tijdens het rijden. U kunt de kleur en het patroon van het oplichtingseffect aanpassen via de Sena Motorcycles-app.




Dynamische LED voor RideGlow

05 KOPPELEN MET BLUETOOTH-APPARATEN

Wanneer u de 60X voor het eerst met andere Bluetooth-apparaten gebruikt, moeten deze worden gekoppeld. De 60X kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, waaronder twee mobiele telefoons en één GPS. Het apparaat ondersteunt echter slechts één extra apparaat naast een mobiele telefoon voor gelijktijdige verbinding.


Telefoon koppelen

1.



🔊 'Telefoon koppelen'


2.



- Wanneer u de 60X voor het eerst inschakelt of opnieuw start na het herstellen van de fabrieksinstellingen, gaat de 60X automatisch naar de modus voor het koppelen van telefoons.
- Druk op een willekeurige knop om de koppeling van de telefoon te annuleren.


Tweede mobiele telefoon koppelen

1.




 'Configuratiemenu'

2.




 'Tweede mobiele telefoon koppelen'

3.




GPS koppelen

1.




 'Configuratiemenu'

2.



 'GPS koppelen'

3.




Koppelen met actiecamera

Als u de 60X met een actiecamera koppelt, kunt u audio opnemen van gesprekken via de Mesh Intercom en Bluetooth-intercom. U kunt ook de spraakopdrachten van de actiecamera gebruiken via de microfoon van de headset.


- Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw actiecamera voor gedetailleerde instructies voor spraakopdrachten.

Apparaten koppelen

1. Zet uw actiecamera in de Bluetooth-koppelingsmodus.




- 2.




'Configuratiemenu'

- 3.



'Actiecamera koppelen'

4. Wacht tot u een gesproken prompt hoort.




'Uw headset is gekoppeld.
Apparaat aangesloten.'

- Als het apparaat aan een actiecamera wordt gekoppeld, worden muziek en FM-radio uitgeschakeld.


06 GEBRUIKEN MET EEN SMARTPHONE

Bellen en gebeld worden


Een telefoongesprek beantwoorden



Een telefoongesprek beëindigen



Een telefoongesprek weigeren




Siri of Google Assistant

Zeg 'Hey Siri' of 'Hey Google' of tik op de telefoonknop om Siri of Google Assistant te activeren.



'Hey Google' of
'Hey Siri'

of




Snelkeuze

Snelkeuzetoetsen toewijzen

Snelkeuzetoetsen kunnen worden toegewezen via de Sena Motorcycles-app.

Snelkeuzetoetsen gebruiken


1. Ga naar het Snelkeuzemenu.
2. Navigeer vooruit of achteruit door de Snelkeuzetoetsen.



 'Snelkeuze'

- ① Laatst gekozen nummer opnieuw bellen
- ② Snelkeuze (1→2→3)
- ③ Annuleren


3. Tik op de telefoonknop of het midden van de joystick om te bevestigen.




 'Snelkeuze #'

Muziek

Muziek afspelen/ pauzeren



Volgende/vorige nummer




07 MESH INTERCOM


De 60X biedt twee Mesh Intercom-modi:

- Open Mesh™ voor open groepsintercomgesprekken.
- Group Mesh™ voor besloten groepsintercomgesprekken.

Open Mesh



Group Mesh



Mesh-versie schakelen


Overschakelen naar Mesh 2.0 voor achterwaartse compatibiliteit

Mesh 3.0 is de nieuwste Mesh Intercom-technologie. Om te communiceren met oudere producten die Mesh 2.0 gebruiken, dient u via de Sena Motorcycles-app over te schakelen naar Mesh 2.0.


Open Mesh

U kunt vrij communiceren met vrijwel een onbeperkt aantal gebruikers in elk van de zes beschikbare kanalen. Het standaard Mesh Intercom-kanaal is 1.

Mesh Intercom aan/uit




 **Aan:** 'Mesh Intercom aan, Open Mesh, kanaal 1'



 **Uit:** 'Mesh Intercom uit'

Microfoon dempen/dempen opheffen

Druk gedurende 1 seconde op de Mesh Intercom-knop om de microfoon tijdens Mesh Intercom-communicatie te dempen of het dempen op te heffen.




Dempen: 'Microfoon uit'

Dempen opheffen:
'Microfoon aan'


Kanaalkeuze

1. Open de kanaalinstelling.




'Kanaalinstelling, 1'

2. Navigeer tussen kanalen.



'#'

3. Bevestig en sla het kanaal op.




'Kanaal is ingesteld,
kanaal #'

- Het kanaal wordt automatisch opgeslagen indien er gedurende 10 seconden geen knoppen worden ingedrukt in een specifiek kanaal.
- Het kanaal wordt opgeslagen, zelfs als de 60X wordt uitgeschakeld.


Group Mesh

Met behulp van Group Mesh kan een besloten gespreksgroep worden gemaakt voor maximaal 24 deelnemers.

Een Group Mesh maken



1. Gebruikers (u, A en B) betreden de groepering voor mesh door de Mesh Intercom-knop 5 seconden ingedrukt te houden terwijl ze zich in Open Mesh bevinden. Ze hoeven u niet op hetzelfde open mesh-kanal te bevinden om samen een Group Mesh te vormen.




'Groepering voor mesh'

2. Wanneer de groepering voor mesh is voltooid, wordt automatisch overgeschakeld van Open Mesh naar Group Mesh.

'Group Mesh'


- Als u de groepering voor mesh wilt annuleren, tikt u op de Mesh Intercom-knop.



- Als de groepering voor mesh niet binnen 30 seconden is voltooid, horen de gebruikers de gesproken mededeling 'Groeperen mislukt'.


Deelnemen aan een bestaande Group Mesh

Terwijl u zich in een Group Mesh bevindt, kunt u andere gebruikers in de Open Mesh uitnodigen om zich bij de groep aan te sluiten.



U bevindt zich al in een Group Mesh met A en B, en de andere gebruikers, C en D, bevinden zich in een Open Mesh.

- U en de andere gebruikers, C en D, gaan naar de groepering voor mesh door de Mesh Intercom-knop 5 seconden ingedrukt te houden.



'Groepering voor mesh'

2. Wanneer de groepering voor mesh is voltooid, worden de andere gebruikers, C en D, automatisch aan de Group Mesh toegevoegd, terwijl ze de Open Mesh verlaten.


 'Group Mesh'

Nieuwe deelnemers (C en D)

- Indien de groepering voor mesh niet binnen 30 seconden is voltooid, hoort de huidige gebruiker (u) een dubbele pieptoon en horen de nieuwe gebruikers (C en D) een gesproken bericht met de volgende tekst: 'Groeperen mislukt.'

I Schakel tussen Open Mesh/Group Mesh

U kunt schakelen tussen Open Mesh en Group Mesh zonder de Mesh te resetten.




- Als u nog nooit hebt deelgenomen aan een Group Mesh, kunt u niet schakelen tussen Open Mesh en Group Mesh. U hoort een gesproken mededeling: 'Geen groep beschikbaar.'

Mesh-deelnameverzoek

U (de beller) kunt een Mesh-deelnameverzoek verzenden om Mesh Intercom in te schakelen voor vrienden in de buurt* die deze functie hebben uitgeschakeld.

1. Indien u een Mesh-deelnameverzoek wilt verzenden of ontvangen, dient u dit in de Sena Motorcycles-app in te schakelen.
2. U kunt een Mesh-deelnameverzoek verzenden via de Mesh Intercom-knop of de Sena Motorcycles-app.

Beller



Beller: 'Mesh-deelnameverzoek'


Vrienden in de buurt: 'Mesh-intercom aangevraagd'

3. Vrienden die het Mesh-deelnameverzoek ontvangen, dienen hun Mesh Intercom handmatig in te schakelen.

* Tot 100 meter in open terrein

Mesh opnieuw instellen

Indien de 60X de mesh reset terwijl deze in Open Mesh of Group Mesh staat, keert deze automatisch terug naar Open Mesh, kanaal 1.



'Mesh opnieuw instellen'


08 WAVE INTERCOM

Wave Intercom maakt open communicatie mogelijk via mobiele data. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie de Wave Intercom-gebruikershandleiding op sena.com.


Wave Intercom aan/uit

Open de WAVE Intercom-app en dubbeltik vervolgens op de Mesh Intercom-knop om deel te nemen aan Wave Intercom.

- U moet de-app openen voordat u Wave Intercom start.



 **Aan:** 'Wave Intercom aan'




 **Uit:** 'Wave Intercom uit'

Wanneer u Wave Intercom start, maakt u automatisch verbinding met gebruikers in de Wave Zone. De Wave Zone bestrijkt een gebied met een straal van 1 mijl in Noord-Amerika en een straal van 1,6 km in Europa.

Om Wave Intercom te beëindigen, geeft u een enkele tik op de Mesh Intercom-knop.

Tussen Wave Intercom en Mesh Intercom schakelen

U kunt eenvoudig schakelen tussen Mesh Intercom en Wave Intercom met een enkele tik op het midden van de joystick.



1x

🔊 **Wave naar Mesh:** 'Wave Intercom uit. Mesh Intercom aan.'

🔊 **Mesh naar Wave:** 'Mesh Intercom uit. Wave Intercom aan.'

- Wanneer de app in gebruik is, wordt de Bluetooth-intercom tijdelijk uitgeschakeld.

09 BLUETOOTH-INTERCOM


Bluetooth-intercom koppelen

Om een gesprek via Bluetooth-intercom te voeren, dient u deze te koppelen met de andere Sena-headsetgebruikers. De headset van de andere gebruiker wordt toegevoegd aan de lijst met gekoppelde intercoms van uw 60X en vice versa.

U kunt maximaal 3 headsets aan de lijst met gekoppelde Bluetooth-intercoms toevoegen, ongeacht het model van de headset.

QR-codes gebruiken

1. Koppel de mobiele telefoon met de 60X.
2. Elke gebruiker moet de Sena Motorcycles-app openen en op 'Koppelen via QR-code' tikken.




3. Scan de QR-code die op het scherm van de andere gebruiker wordt getoond.
4. Tik op 'Opslaan' en ga naar het menu 'Bluetooth-intercom' om de lijst met koppelingen te bekijken.
5. Tik op de naam van het apparaat waarmee u wilt koppelen.
6. Herhaal het proces om meer headsets toe te voegen.

- Koppelen via QR-code is compatibel met productmodellen met Bluetooth versie 3.0 of hoger. Ga voor meer informatie naar [sena.com](https://www.sena.com).

I Knoppen gebruiken

Koppelen via QR-code wordt ten zeerste aanbevolen, maar u kunt ook koppelen met andere headsets met behulp van de joystick.

1. Houd het midden van de joystick op beide apparaten 5 seconden ingedrukt om samen de koppelingsmodus voor de intercom te activeren.




2. Wacht tot het koppelen is voltooid. Nadat de koppeling is voltooid, wordt er een Bluetooth-intercomverbinding tot stand gebracht.
3. Om een andere headset te koppelen, herhaalt u het bovenstaande proces.

- Afhankelijk van de draadloze signalen in de omgeving, zoals wifi, kan dit enige tijd duren.
- Om het koppelen van de intercom te annuleren, druk op het midden van de joystick op de 60X.


Lijst met gekoppelde Bluetooth-intercoms

- Gekoppelde headsets worden toegevoegd aan de lijst met gekoppelde Bluetooth-intercoms van uw 60X. Tik op 'Koppelen via QR-code' in de Sena Motorcycles-app om de lijst te bekijken.
- De lijst voor het koppelen van intercoms werkt op basis van 'laatste toegevoegd, eerste behandeld'. Indien uw 60X met meerdere headsets is gekoppeld voor intercomgesprekken, wordt de laatst gekoppelde headset ingesteld als de eerste intercomvriend.



Tweerichtingsintercom

Gesprek starten/beëindigen met de vriend via de intercom



1x



U



C

Eerste
intercom-
vriend




B

Tweede
intercom-
vriend



A

Derde
intercom-
vriend



2x



U



C

Eerste
intercom-
vriend




B

Tweede
intercom-
vriend



A

Derde
intercom-
vriend



3x



U



C

Eerste
intercom-
vriend



B

Tweede
intercom-
vriend



A

Derde
intercom-
vriend

HD-intercom

De tweewegintercom werkt altijd in HD-modus voor een optimale geluidskwaliteit. De HD-modus wordt tijdelijk uitgeschakeld wanneer u een intercom met meerdere deelnemers opent.

Meerwegintercom

Met de meerwegintercom kunt u met maximaal drie andere intercomgebruikers tegelijkertijd een groepsgesprek voeren.

Deze werkt door meerdere tweewegintercomverbindingen te koppelen en audio te delen. Een driewegintercom verbindt bijvoorbeeld twee paar tweewegintercoms, terwijl de vierwegintercom er drie verbindt.

In tegenstelling tot eerdere Sena-modellen behoudt de 60X een telefoonverbinding tijdens de meerwegintercom.

Een driewegintercom starten

Een deelnemer moet tegelijkertijd twee onafhankelijke tweewegintercoms tot stand te brengen.

1. Koppel uw headset met twee andere intercomvrienden om ze toe te voegen aan de koppelingslijst van uw Bluetooth-intercom.



2. Tik eenmaal op het midden van de joystick en start een gesprek met B.



3. Terwijl u het gesprek met B gaande houdt, tik tweemaal op het midden van de joystick om een ander intercomgesprek met A te starten. Als alternatief kan A een intercomverbinding starten door u te bellen.



4. Nu kunnen u, A en B een groepsgesprek via een driewegintercom hebben.



Een vierwegintercom starten

Elke deelnemer kan maximaal twee onafhankelijke tweewegintercomverbindingen maken. Omdat u al met A en B bent verbonden, moet A of B een tweewegintercom met C tot stand brengen om alle verbindingen met elkaar te koppelen.




Nu kunnen u, A, B en C een groepsgesprek via een vierwegintercom hebben.



I Meerwegintercom beëindigen


U kunt de meerwegintercom volledig beëindigen of één van de intercomverbindingen verbreken.

Alle intercomverbindingen beëindigen




Eén van de intercomverbindingen verbreken

[Verbinding met B verbreken,
eerste intercomvriend]



[Verbinding met A verbreken,
tweede intercomvriend]




- Bij een vierwegintercom zorgt het verbreken van de verbinding met de tweede intercomvriend A, er ook voor dat u wordt losgekoppeld van de derde deelnemer, C. Dit komt doordat C via A met u verbonden is.

10 UNIVERSELE INTERCOM

Met Universele intercom kunt u intercomgesprekken voeren met headsets van andere merken, mits deze het Bluetooth Hands-Free Profile (HFP) ondersteunen.


Universele intercoms koppelen

1.




'Configuratiemenu'

2.



'Universele Intercom Koppeling'

3.



4. Zet de niet-Sena-headset in de koppelingsmodus van de telefoon en wacht totdat de 60X automatisch een koppeling maakt.



Zodra het koppelen is voltooid, wordt de universele intercomverbinding automatisch tot stand gebracht.

I Universele-intercomgesprek starten/beëindigen

Zodra het koppelen is voltooid, kan een niet-Sena-headset deelnemen aan zowel tweeweg- als meerweg-intercomgesprekken. In tegenstelling tot Sena-headsets kan slechts één niet-Sena-headset worden verbonden met een 60X in een meerwegintercom.

Hieronder vindt u voorbeelden van de Bluetooth-vierwegintercoms met universele intercom.

Drie Sena-headsets en één niet-Sena-headset



Twee Sena-headsets en twee niet-Sena-headsets



- Niet alle niet-Sena-headsets ondersteunen een meerwegintercom. Raadpleeg hun gebruiksaanwijzingen voor compatibiliteit.


11 INTERCOMGATEWAY

De 60X fungeert als een gateway om Mesh Intercom te verbinden met andere intercomtypen, zoals Bluetooth-intercom of universele intercom. Het model ondersteunt twee gelijktijdige verbindingen: Mesh Intercom en Bluetooth-intercom of universele intercom.


Terwijl u zich in Open Mesh Intercom of Group Mesh Intercom bevindt, kunt u eenvoudig een verbinding tot stand brengen met Bluetooth-intercom of universele intercom.

Mesh Intercom met Bluetooth-intercom

1. Tik op de Mesh Intercom-knop om Mesh Intercom in te schakelen. U kunt in een Open Mesh blijven of een Group Mesh openen.




2. Start een Bluetooth-intercom met uw vriend voor een tweewegintercom.




3. Voeg meer Bluetooth-intercomverbindingen to voor een meerwegintercom.

Mesh Intercom en driewegintercom




Mesh Intercom en vierwegintercom



- De geluidskwaliteit zal verminderen bij meerwegintercom terwijl u in Mesh Intercom blijft.


Waarschuwing voor een gesloten lus

- Wanneer de 60X als gateway dient en twee Mesh Intercom-deelnemers met één Bluetooth-intercomdeelnemer worden verbonden, leidt dit tot overmatige ruis voor alle deelnemers.
- Zorg ervoor dat u in geen geval een dergelijke verbinding maakt.




Mesh Intercom met universele intercom


1. Tik op de Mesh Intercom-knop om Mesh Intercom in te schakelen. U kunt in een Open Mesh blijven of een Group Mesh openen.



2. Start een universele intercom met een niet-Sena headset.



3. Start een Bluetooth-intercom met uw vriend. U kunt een meerwegintercom tot stand brengen door meer intercomverbindingen toe te voegen.



Mesh Intercom en universele driewegintercom

- De geluidskwaliteit zal verminderen bij meerwegintercom terwijl u in Mesh Intercom blijft.

12 AUDIO MULTITASKING

Dankzij Audio Multitasking op de 60X kunt u naar muziek, GPS-routebeschrijvingen en FM-radio luisteren, terwijl u een Mesh Intercom of Bluetooth-intercom gebruikt.


Ga voor meer informatie naar Apparaatinstellingen in de Sena Motorcycles-app om de instellingen te configureren.

Achtergrondvolume

Achtergrondgeluiden, zoals muziek, worden automatisch zachter tijdens een actief intercomgesprek. U kunt het percentage voor de volumevermindering aanpassen in de app onder 'Achtergrondvolume'.

13 FM-RADIO


FM-radio aan/uit



Aan: 'FM-radio aan'

Uit: 'FM-radio uit'

Stations zoeken




Opslaan als Preset


U kunt de Sena Motorcycles-app gebruiken om het station op te slaan onder uw presetzenders.

Station selecteren vanuit Preset

1. Ga naar de selectiemodus voor stations.
2. Navigeer vooruit of achteruit door de presetzenders.



'Selectiemodus voor stations'



"#"

- Indien u gedurende ongeveer 10 seconden geen enkele knop indrukt, of als u het midden van de joystick gedurende 1 seconde ingedrukt houdt terwijl u zich in de Selectiemodus voor stations bevindt, verlaat de headset de Selectiemodus voor stations.

14 SPRAAKOPDRACHT

De 60X biedt meertalige spraakopdrachten in acht verschillende talen, die eenvoudig kunnen worden ingesteld via de Sena Motorcycles-app. Een volledige lijst met beschikbare spraakopdrachten is ook beschikbaar in de Sena Motorcycles-app.

Om spraakopdrachten te activeren, zegt u gewoon 'Hey Sena'.



'Hey Sena'

Lijst met spraakopdrachten

- 'Answer'
- 'Ignore'
- 'Hey Sena, Check Battery'
- 'Hey Sena, Volume Up'
- 'Hey Sena, Volume Down'
- 'Hey Sena, Phone Pairing'
- 'Hey Sena, Redial Number'
- 'Hey Sena, End Call'
- 'Hey Sena, Play Music'
- 'Hey Sena, Stop Music'
- 'Hey Sena, Previous Track'
- 'Hey Sena, Next Track'
- 'Hey Sena, FM Radio On'
- 'Hey Sena, FM Radio Off'
- 'Hey Sena, End Intercom'
- 'Hey Sena, Intercom One'
- 'Hey Sena, Intercom Two'
- 'Hey Sena, Intercom Three'
- 'Hey Sena, Mesh Intercom On'
- 'Hey Sena, Mesh Intercom Off'
- 'Hey Sena, Wave Intercom On'
- 'Hey Sena, Wave Intercom Off'

15 FIRMWARE-UPDATE

Over-the-Air (OTA)-update


U kunt de firmware rechtstreeks via Over-the-Air (OTA) bijwerken vanuit de instellingen in de Sena Motorcycles-app.

16 PROBLEEMOPLOSSING

Fabrieksinstellingen


Om de 60X te herstellen naar de fabrieksinstellingen, gebruikt u de functie voor het herstellen naar de fabrieksinstellingen.

1.



🔊 'Reset fabrieksinstelling'


2.



1x

🔊 'Reset, tot ziens'

of



1x


🔊 'Annuleren'

Resetten na storing

Indien de 60X is ingeschakeld maar niet reageert, kunt u een reset na storing uitvoeren om de normale functionaliteit te herstellen.

Zorg ervoor dat de USB-C-oplaadkabel is losgekoppeld en druk vervolgens het midden van de joystick en de telefoonknop tegelijkertijd gedurende 10 seconden in.

Alle instellingen blijven ongewijzigd.





Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
Alle rechten voorbehouden.

© 1998 - 2026 Sena Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Sena Technologies, Inc. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving het product te wijzigen of te verbeteren.

Sena™ is een handelsmerk van Sena Technologies, Inc. of diens dochterondernemingen in de VS en andere landen.

Het Bluetooth®-woordbeeld en de logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke logo's door Sena valt onder een licentie.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063