

GUÍA DEL USUARIO

Versión de firmware: 1.0.x

Última actualización: 14 de mayo de 2026




NAUTITALK OPEN














BONE CONDUCTION OPEN-EAR HEADSET FOR CREW COMMUNICATION



La versión de firmware 1.0.x indica que este manual es aplicable a todas las actualizaciones de firmware de la serie de la versión 1.0.

REFERENCIA RÁPIDA

 : botón (+)  : botón (-)  : botón multifunción

| Tipo | Funcionamiento | Botón | Duración |
|----------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|
| Operaciones básicas | Encendido |  | Pulsar durante 2 segundos |
| | Apagado |  | Pulsar durante 3 segundos |
| | Subir o bajar volumen |  o  | Pulsar una vez |
| Móvil | Emparejar teléfono |  | Pulsar durante 5 segundos |
| | Responder a llamada de teléfono |  | Pulsar una vez |
| | Finalizar llamada de teléfono |  | Pulsar durante 2 segundos |
| | Rechazar llamada de teléfono |  | Pulsar durante 2 segundos |
| | Activar asistente de voz |  | Pulsar durante 3 segundos |
| | Marcación rápida |  | Pulsar dos veces |
| | Reproducir/pausar música |  | Pulsar durante 1 segundo |
| | Avanzar/retroceder pista |  o  | Pulsar durante 1 segundo |

| Tipo | Funcionamiento | Botón | Duración |
|------------------------------|---|---|-------------------------------|
| Mesh Intercom™ | Mesh Intercom activado/ desactivado |  | Pulsar una vez |
| | Silenciar/activar micrófono |  | Pulsar durante 1 segundo |
| | Selección de canal |  | Pulsar dos veces |
| | Agrupamiento de mesh |  | Pulsar durante 5 segundos |
| | Cambiar entre Open Mesh y Group Mesh |  | Pulsar durante 3 segundos |
| | Solicitud de contacto Mesh |  | Pulsar tres veces |
| | Restablecer mesh |  | Pulsar durante 8 segundos |
| Solución de problemas | Restaurar |  | Pulsar durante 10 segundos |

ANTES DE COMENZAR

■ Aplicación Sena Marine

Descargue la aplicación Sena Marine de Google Play Store o App Store.



HACER CLIC EN CUALQUIER SECCIÓN PARA EMPEZAR



ACERCA DEL
NAUTITALK OPEN



FUNCIONAMIENTO
BÁSICO



MESH INTERCOM



USO CON UN
SMARTPHONE



ACTUALIZACIÓN DE
FIRMWARE




SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS



01 ACERCA DEL NAUTITALK OPEN

Características principales

- Mesh Intercom 3.0 con una calidad de sonido mejorada, una conexión más robusta y un tiempo de conversación ampliado
- Micrófono giratorio
- Conducción ósea y oído abierto
- Calificación de impermeabilidad IPx5
- Versión de Bluetooth® 5.2
- Actualización de firmware Over-the-Air (OTA)



① Botón multifunción

③ Transductores

⑤ LED de estado y carga

⑦ Botón (-)


② Ganchos para las orejas

④ Micrófono

⑥ Botón (+)

⑧ Puerto de carga USB-C


Contenidos del envase



NAUTITALK OPEN




Espumas de protección para el micrófono



Cable USB de carga







Funda



Correa de la funda

02 FUNCIONAMIENTO BÁSICO

| | |
|---|---|
|  | <p>Tocar Pulsar el botón el número de veces especificado</p> |
|  | <p>Mantener presionado Mantener pulsado el botón durante la cantidad de tiempo especificada</p> |
|  | <p>Instrucción de voz</p> |
|  | <p>LED</p> |

Carga




Una carga completa tarda 2,5 horas.


- Puede utilizarse cualquier cargador USB de terceros, siempre que cuente con la aprobación de FCC, CE, el Ministerio de Industria de Canadá u otro organismo local regulador reconocido.
- El uso de un cargador no aprobado puede provocar incendios, explosiones, fugas y otros peligros, y reducir potencialmente la vida útil o el rendimiento de la batería.

■ Cómo llevarlo puesto


Colóquese los ganchos para las orejas alrededor de las orejas para que los transductores se apoyen cómodamente por delante de las orejas.



■ Encendido



■ Apagado




03 MESH INTERCOM


El NAUTITALK OPEN ofrece dos modos de Mesh Intercom:

- Open Mesh™ para conversaciones a través del intercomunicador de grupo abierto.
- Group Mesh™ para conversaciones a través del intercomunicador de grupo privado.

Open Mesh



Group Mesh



Cambiar de versión de Mesh


■ Cambiar a Mesh 2.0 para compatibilidad regresiva

Mesh 3.0 es la tecnología de Mesh Intercom más reciente pero, para comunicarse con productos anteriores que usan Mesh 2.0, se debe realizar el cambio a Mesh 2.0 con la aplicación Sena Marine.

Open Mesh


Puede comunicarse con libertad con un número virtualmente ilimitado de usuarios en cada uno de los 6 canales disponibles. El canal Mesh Intercom predeterminado es el 1.

■ Mesh Intercom activado/desactivado



Silenciar/activar micrófono

Pulse el botón multifunción durante 1 segundo para silenciar o cancelar el silencio del micrófono durante la comunicación mediante Mesh Intercom.




Silenciar: “Micrófono desactivado”

Desactivar silencio: “Micrófono activado”


Selección de canal

1. Acceda al ajuste de canal.




“Ajuste de canal, 1”

2. Navegue entre canales.



“N.º”

3. Confirme y guarde el canal.




“Se ha ajustado el canal, canal n.º”

- El canal se guardará automáticamente si no se pulsa ningún botón durante 10 segundos en un canal concreto.
- El canal se guardará aunque se apague el NAUTITALK OPEN.


Group Mesh

Al usar una Group Mesh, se puede crear un grupo de conversación privado para hasta 24 participantes.

Crear una Group Mesh



1. Los usuarios (Usted, A y B) entran en el agrupamiento de mesh al pulsar el botón multifunción durante 5 segundos mientras están en la open mesh. No tienen por qué estar en el mismo canal de open mesh para crear una group mesh juntos.




"Agrupamiento de mesh"

2. Cuando el agrupamiento de mesh se ha completado, automáticamente cambia de Open Mesh a Group Mesh.

"Group Mesh"


- Si desea cancelar el agrupamiento de mesh, pulse el botón multifunción.



- Si el agrupamiento de mesh no se completa correctamente en un periodo de 30 segundos, los usuarios escucharán la instrucción de voz "Error al agrupar".


Unirse a una Group Mesh existente

Cuando está en una group mesh, puede invitar a otros usuarios de la open mesh a que se unan al grupo.



Ya está en la group mesh con A y B, y el resto de usuarios, C y D, están en una open mesh.

1. Usted y el resto de usuarios, C y D, entran en el agrupamiento de mesh al pulsar el botón multifunción durante 5 segundos.



 "Agrupamiento de mesh"

2. Una vez completado el agrupamiento de mesh, el resto de usuarios, C y D, se unen automáticamente a la group mesh a la vez que salen de la open mesh.



 "Group Mesh"

Nuevos participantes (C y D)

- Si el agrupamiento de mesh no se completa correctamente en un plazo de 30 segundos, el usuario actual (usted) escuchará un doble pitido de tono grave y los usuarios nuevos (C y D) escucharán la instrucción de voz "Error al agrupar".

■ Cambiar entre Open Mesh y Group Mesh

Puede cambiar entre Open Mesh y Group Mesh sin restablecer la Mesh.



Open Mesh

 "Open Mesh"

Group Mesh

 "Group Mesh"


- Si nunca ha participado en Group Mesh, no puede cambiar entre Open Mesh y Group Mesh. Escuchará la instrucción de voz "No hay grupos disponibles".

Solicitud de contacto Mesh

Usted (la persona que llama) puede enviar una solicitud de contacto Mesh para activar el Mesh Intercom de amigos cercanos* que lo tengan desactivado.

1. Si desea enviar o recibir una solicitud de contacto Mesh, tiene que activar esta opción en la aplicación Sena Marine.
2. Puede enviar una solicitud de contacto Mesh con el botón multifunción o en la aplicación Sena Marine.

Persona que llama



Persona que llama:
“Solicitud de contacto Mesh”


Amigos cercanos: “Mesh Intercom solicitado”

3. Los amigos que reciban la solicitud de contacto Mesh deben activar manualmente su Mesh Intercom.

* Hasta 330 ft en terreno abierto

Restablecer Mesh

Si el NAUTITALK OPEN restablece la mesh mientras está en una Open Mesh o una Group Mesh, volverá automáticamente a la Open Mesh, canal 1.




“Restablecer Mesh”



04 USO CON UN SMARTPHONE

Emparejar teléfono

1.



2.





 "Emparejar teléfono"


- Para cancelar el emparejamiento con teléfono, pulse cualquier botón.

Realizar y responder llamadas


| Responder a una llamada | **Finalizar una llamada**



Rechazar una llamada



Activar asistente de voz




Marcación rápida

Asignar preconfiguraciones de marcación rápida


Las preconfiguraciones de marcación rápida se pueden asignar usando la aplicación Sena Marine.

Utilizar preconfiguraciones de marcación rápida

1. Acceda al menú Marcación rápida.
2. Navegue hacia delante o hacia atrás por las preconfiguraciones de marcación rápida.





"Marcación rápida"



- ① Rellamada
- ② Marcación rápida (1→2→3)
- ③ Cancelar


3. Pulse el botón multifunción para confirmar.




 "Marcación rápida (n.º)"

Música

Reproducir/pausar música



Pista siguiente/anterior




05 ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

Puede realizar una actualización de firmware Over-the-Air (OTA) directamente desde la configuración de la aplicación Sena Marine.

06 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Restaurar

Para restaurar los valores predeterminados de fábrica del NAUTITALK OPEN solo tiene que usar la función restaurar.



“Reiniciar auriculares, adiós”

Restablecimiento tras un fallo

1. Si el NAUTITALK OPEN está encendido pero no responde, conéctelo a una fuente de suministro eléctrico. El dispositivo se apagará automáticamente.
2. Desconecte la alimentación y actívela de nuevo. La configuración se mantendrá sin cambios.



Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

Sena Technologies, Inc. se reserva el derecho a realizar cualquier cambio y mejora en su producto sin previo aviso.

Sena™ es una marca comercial de Sena Technologies, Inc. o sus filiales en EE. UU. y en otros países.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sena realizará cualquier uso de dichas marcas con licencia para ello.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063